



ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 01M (Škoda Octavia I)

Použité moduly	<ul style="list-style-type: none">• SuperVAG 2015 (licence Comfort VW)
Rozsah modelů	<ul style="list-style-type: none">• Škoda Octavia I• Volkswagen Golf 4, Jetta, New Beetle, Passat

Popis

Základní nastavení automatické převodovky je potřeba provést, pokud dojde k některé z následujících oprav na vozidle:

- Výměna motoru nebo řídicí jednotky motoru
- Výměna škrticí klapky
- Výměna spojek a šoupátkové skříně
- Demontáž a montáž samotné převodovky
- Výměna řídicí jednotky automatické převodovky

Podmínky

1. Kontrola napájecí soustavy
2. Všechny spotřebiče jsou ve vypnutém stavu
3. Správná funkce pedálu akcelérátoru
4. Kontrola paměti závad - žádné chybové hlášení
5. Pedál akcelérátoru musí zůstat v poloze volnoběhu

Provedení

1. V programu SuperVAG navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika převodovky.
2. Plynový pedál musí být uvolněn.
3. Vyvolejte funkci „**Základní nastavení**“ a zvolte položku „**Základní nastavení převodovky 01M**“.
4. Počkejte, až se zobrazí hlášení „**Systém je v základním nastavení**“.
5. Sešlápněte plynový pedál na podlahu a v této poloze jej podržte tři sekundy.