

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SNÍMAČE ÚHLU NATOČENÍ VOLANTU

Použité moduly	SuperVAG 2015.3.3 (licence Comfort VW)
Rozsah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Škoda Octavia III 5E 2014- ▪ VW Golf VII 5G 2013-

Popis

Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu se u vozidel vybavených ABS a ESP nastavuje v jednotce **Posilovač řízení 44**. Základní nastavení snímače úhlu natočení volantu je nutné provést v případě, že došlo

- k výměně posilovače řízení
- k výměně snímače úhlu natočení volantu
- k změně geometrie podvozku (seřízení)
- [podívejte se na videonávod](#)

Podmínky:

1. Kontrola napájecí soustavy
2. Kontrola elektroinstalace posilovače řízení
3. Kontrola paměti závad
4. Kontrola nulového bodu v blocích naměřených hodnot
5. Kontrola geometrie podvozku

Provedení:

1. V programu SuperVAG navažte komunikaci s řídicí jednotkou „**Posilovač řízení**“.
2. Zvolte funkci „**Login**“ a vyberte ze seznamu hodnotu „**Zpřístupnění funkcí základního nastavení**“. *Zkontrolujte, že funkce byla provedena a hodnota přijata.*
3. Zvolte funkci „**Základní nastavení**“ a vyberte ze seznamu řádek „**Snímač úhlu natočení volantu**“.
4. Nyní se držte pokynů programu. Po spuštění základního nastavení (zobrazí se text „**Běží**“) vytočte volant do levého a následně do pravého dorazu (podržte jej v každé krajní poloze minimálně 2 vteřiny) a potom jej ustavte přesně na střed.
5. Následně klikněte na tlačítko „**Ukončení základního nastavení**“.
6. Základní nastavení je provedeno, pokud svítí kontrolky na přístrojovém panelu (snímání tlaku v pneumatikách, volant a ESP).
7. Po dokončení základního nastavení je nutné ještě provést inicializaci snímače úhlu natočení volantu.
8. Vytočte volant do levého a následně do pravého dorazu a potom jej ustavte přesně na střed. Po provedení inicializace kontrolky na přístrojovém panelu zhasnou.
9. Nyní můžete zkontrolovat paměť závad.